

### [AXT] PCIe-Rxx05MLIII 연결 Manual.

본 Technical Note는 AJINEXTEK 사 중 PCle-Rxx05MLIII 제품으로 Device 설치가 끝난 이 후 MLIII 통신 연결하기 위한 설정 매뉴얼입니다.

- 1. Driver H/W Setting'
  - 1) Dip S/W Setting

Dip로 전송 데이터 사이즈 및 Station ID Setting 설정 합니다.



① Rotary Switch (S1 & S2)

Station ID Setting Switch로 모듈 간에 중복되는 ID가 없어야 합니다.

PCle-Rxx05-MLIII 제품의 경우 [03h ~ 40h] 범위 내에서 사용이 가능합니다.

▶ 예) S1=0 / S2=3부터 사용.





② Dip Switch (S3)

전송 데이터 사이즈를 설정할 수 있습니다.

MLIII제품은 48bytes로 사용하기 때문에 Pin2를 On 나머지는 Off 로 Setting 합니다.

62	키노		서퍼가			
33	기둥	1	2	전송 데이터 사이즈	실정값	
	전송 데이터 사이즈 선택	OFF	OFF	16 bytes		
Pin 1		ON	OFF	32 bytes	1: OFF 2: ON	
& Pin 2		OFF	ON	48 bytes		
		ON	ON	예비		
Pin 3	예비				OFF	
Pin 4	예비				OFF	

- 2. Driver 결선도.
  - 1) Limit Sensor 결선도.



NPN 제어로 +Limit/-Limit Sensor의 경우 B접점. Home Sensor의 경우 A접점으로 배선합니다. Driver 6번 핀 +24VIN애 24VDC전원이 인가되어야 합니다.



3. Driver Parameter

NO	Function	Value	Description	
Pn000	Motor direction select	0000H(CCW)	Bit0=0 or 1	
		0001H(CW)	모터의 방향을 전환 할 경우 조정	
B-000	Mater above colori	0000H(3phase)	Bit2=0 or 1	
Phooe	Motor phase select	0100H(1phase)	단상/3상 모터 선택	
Pn20E	Electronic Gear ratio	40.49576(2420)	전자기어 분모	
	Numerator	1046576(2**20)	20bit encoder	
D-010	Electronic Gear ratio	4 4040570	전자기어 분자	
Ph210	Denominator	1~1048576	Encoder Count/ Rev	
DeFOA	P-OT Disable	000414	Bit3=8	
Phoua		8681H	드라이버 정회전 금지 disable	
	N-OT Disable	000014	Bit1=8	
Phous		8888H	드라이버 역회전 금지 disable	
D-500	Positioning		Set 0 to eliminate position offset between Cruiser and driver.	
Pn522	Completed Width	0		

Name	Pin No. (26P)	Parameter No.	Setting Value(hex)	Description
HOME	10 (NPN type)	Pn511, digit1	A 접점(Normal Open) : 4 B 접점(Normal Close) : D	원점센서
(+)LIMIT	11 (NPN type)	Pn511, digit2	A 접점(Normal Open) : 5 B 접점(Normal Close) : E	정방향 리미트
(-)LIMIT	12 (NPN type)	Pn511, digit3	A 접점(Normal Open) : 6 B 접점(Normal Close) : F	역방향 리미트



설정 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 설정값으로 동작합니다.



- 1. MLIII 통신 연결
  - 1) Device 연결 확인.

EzConfig Ver.: 2, 0, 3, 4160, Library Ver.: 4.1.6.2	
💫 파일(1) 보기(2) 관리자(3) 도움말(4)	_ & ×
PCIe Bus O0:PCIE-Rox05MLIII:PCI Express Half size, I O0:PCIE-Rox05MLIII:PCI Express Half size, I O0 - MECHATROLINK III Servo37	Autostek
× ×	AT THE AS
	Aller A
× [2021, 12, 20, 14:20:52] Start EzConfig	

PCIe-Rxx05MLIII 정상 상태 확인.

2. PCI Lock/Unlock 설정

외부 모듈 검색 전 마스터 보드를 Unlock 상태로 만들어 줍니다.

(Lock 상태일시 모듈 검색 불가)

주의 ) 모든 설정 마무리 후에는 Lock(저장) 상태로 만들어 주셔야 안전하게 사용 할 수 있습니다.

1) Unlock 설정.





#### ⊡-® PCIe Bus E-® p0:PCIE-Rxx(

E DO:PCIE-RXX05MLIII:PCI Express Half size, ML
00 - MECHATROLINK III Servo
01 - MECHATROLINK III Servo
02 - MECHATROLINK III ServoS7
03 - MECHATROLINK III ServoS7
04 - MECHATROLINK III DB32T

Unlock 상태 확인은 자물쇠 표시로 확인할 수 있습니다.

2) Lock 설정.

⊡ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<b>×</b>	
	$\checkmark$	Configuration Lock Configuration Unlock Net. Scan Time : 1.0 mSec
03 - MECHATROLINK III ServoS7		Net. Scan Time : 0.5 mSec Net. Scan Time : 0.25 mSec
		Auto Connect



Lock 상태는 확인은 자물쇠 표시로 확인할 수 있습니다.

- 3. Slave 모듈 검색.
  - 1) Slave 모듈을 검색하기 위해 파일 -> 재검색을 선택합니다.





2) 재검색을 선택하면 Network 팝업 창이 나타나며 마스터 보드의 상태를 확인할 수 있습니다.

TWOF	annect ]				
Sca	n mode C Scan all C Scan single * Select the card: 00.Pt	DIE-Rxx06MLIII		Scan Start	Stop
' Statu No.	8 Board	Lock/Unlock	Progress	_	Note
00	OD: PCIE-Fixx05MLIII	Unlock	Heady		
					Exit

Unlock 상태 인 것을 확인 후 Scan Start를 선택해줍니다.

3) Scan 완료.

Sca	an mode <sup>©</sup> Scan all <sup>©</sup> Scan single <sup>*</sup> Select the card: 00.Pt	DE-Rxx05MLIII	Scan Start	Stop
Statu	us			
No.	Board	Lock/Unlock	Progress	Note
00	00:PCIE-Rxx05MLIII	Unlock	Connect success	
				Exit

Scan 완료 시 Connect success 로 표시됩니다.



4) Scan Error

정상 Scan을 하지 못하고 통신 Error 일시 <mark>Scan error.0x3e8</mark>.가 발생합니다.

500	n mode Scan all Scan single Select the card: 00:PC	1E-Rxx05MLIII	Scan Sta	et Stop
Statu No.	is Board	Lock/Unlock	Progress	Note
00	00:PCIE-Rxx05MLIII	Unlock	Scan error.0x3e8	

- ① Slave 모듈 Alarm.
  - ▶ Slave 모듈에 Alarm 발생 시 통신 Error가 발생할 수 있습니다.
  - ▶ Slave 모듈에 발생한 Alarm을 Clear 후 Scan 해주십시오.
  - ▶ A.360 MLⅢ 배선 문제로 배선 점검 및 Cable 교체 확인해주십시오.

② MLIII 통신 배선 결함.

- ▶ Slave 모듈에 연결된 배선 손상 및 배선 오류로 인해 발생할 수 있습니다.
- ▶ Slave 모듈 배선 확인 후 Scan 해주십시오.
- ③ Station ID 중복.
  - ▶ Station ID 가 중복일 경우 발생 할 수 있습니다. (A.342)

→ ID 중복 상태 확인.





ID 중복일 경우 중복인 Driver가 비활성화 됩니다. EZ Config에서도 ID 확인이 가능합니다.



- ▷ 각 Slave의 Station ID STATIONAD 를 확인 후 Scan 해주십시오.
- ▶ N3xxx-PMxQ의 경우 PM2Q는 2Node/PM4Q는 4Node로 할당됩니다..

PM2Q는 1Node를 PM4Q는 3Node를 비워준 후 다음 ID를 설정합니다.

